

La alarma AL 01 - BLACK OUT aparece en las estufas de pellets KLOVER cuando la conexión a la red eléctrica se ha interrumpido durante más de 30 segundos.

Esto también puede indicar que se ha desconectado el enchufe del aparato o que ya no está bien conectado en la parte trasera de la estufa (debido a las vibraciones del aparato, puede salirse ligeramente y provocar un mal contacto).

Solución

1. Retira el enchufe que se conecta al aparato (no el que está en la toma de corriente de la casa, sino el que se conecta al aparato).
2. Vuelva a enchufar el cable, asegurándose de que quede bien enchufado.
3. Mantén pulsado el botón de encendido del mando a distancia hasta que aparezca el texto «Limpieza final».
4. Espere unos 10 minutos a que la estufa haya terminado su ciclo de limpieza
5. En cuanto aparezca la indicación «Off» en el mando a distancia, ya puede volver a encender la estufa