


Sensor de posição aberta - E00010000.10



O alarme E00010000.10 surge nas lareiras a pellets Rika quando a lareira não se encontra na posição de funcionamento.

Resolução

Empurre o inserto a pellets para a posição correta e fixe-o.