

Acender correctamente o meu fogão



Empilhar a lenha

Coloque alguns troncos do tamanho adequado na lareira. Para que o fogo dure mais tempo, pode completar a pilha com troncos mais pequenos. Empilhe-os perpendicularmente aos troncos grandes. Lembre-se de partir os pedaços grandes de lenha. O fogo demora a pegar com um tronco inteiro.

Empilhar os gravetos de acendimento

Coloque uma grande quantidade de [lenha de acendimento](#) entrelaçados por cima dos troncos. É importante que haja ar entre os pedaços de lenha. Caso contrário, o fogo demorará mais a pegar.

ART_9862_ART

Coloque os acendedores

Coloque alguns [acendedores](#) por cima dos troncos.

ART_9813_ART

Ajustar a alavanca de regulação do ar

A alavanca de regulação do ar deve estar completamente aberta desde o acendimento.

Acender a lareira

Acenda os acendedores com um isqueiro comprido ou com [fósforos grandes](#).

ART_9894_ART

Adicione lenha à medida que for necessário

Acender correctamente o meu fogão



Coloque lenha na salamandra apenas quando a lenha da fogueira anterior se tiver transformado em brasas. Adicione novos pedaços de lenha à salamandra apenas quando os anteriores estiverem bem queimados e não quando o fogo estiver a arder com força.

Acender correctamente o meu fogão

