

L'allarme A05 compare sulle stufe a pellet MCZ quando il condotto dei fumi è ostruito o quando lo sportello dell'apparecchio è aperto. Viene attivato dal pressostato che misura la differenza di pressione nel condotto dei fumi.

Risoluzione

1. Verificare che il condotto di scarico dei fumi non sia ostruito e che la stufa non sia sporca né ostruita da residui di combustione
2. Verificare lo stato della guarnizione dello sportello della stufa per accertarsi che sia a tenuta.
Appoggiare un foglio di carta sulla guarnizione chiudendo lo sportello. Se la carta scivola senza resistenza una volta chiuso lo sportello, la guarnizione deve essere sostituita
3. Verificare che il pressostato non sia ostruito (si trova all'interno della stufa; può trattarsi di un tubicino in silicone trasparente collegato a un piccolo elemento arrotondato, oppure di un sensore montato direttamente nel tubo di alimentazione dell'aria; fissato da 2 viti; è necessario pulirlo accuratamente dalla polvere e rimetterlo al suo posto).
4. Disattivare l'allarme sul pannello di controllo impostando il pulsante ON-Remote-OFF del vostro apparecchio su "OFF" per circa dieci secondi
5. Attendere che il display visualizzi "OFF", quindi riportare il selettore su "Remote"
6. Pulire l'apparecchio: svuotare la cenere, pulire il braciere e aspirare
7. Non appena sul telecomando compare la scritta "OFF", è possibile riaccendere la stufa

Se questi controlli non bastano, è necessario l'intervento di un tecnico.